

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:



WARNUNG! Decken Sie das Heizgerät während des Gebrauchs **NICHT** ab!



VORSICHT!

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen geeignet! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ELEKTROGERÄT!

Vor Feuchtigkeit schützen: Der Heizlüfter ist nicht für den Gebrauch im Freien bei feuchtem Wetter, in Badezimmern oder in anderen feuchten Räumen oder feuchten Umgebungen geeignet.

Der Gerätestecker ist wasserdicht, wenn er nicht verwendet wird. Um mögliche Stromschläge oder Fehlerströme zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen oder betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Wasser am Netzkabel befindet.



NUR FÜR INNEN!

Nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen (Gewächshäuser) geeignet.



BRANDGEFAHR!

Der Heizlüfter kann sehr heiß werden! Beachten Sie daher bei der Aufstellung:

- Sichere Entfernung von brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen und Ähnlichem
- Nicht in Räumen, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert werden
- Nicht direkt unter eine Steckdose

Beugen Sie Brandgefahr bei Elektrogeräten vor:

- Schließen Sie den Heizlüfter nicht mit einem Ein-/Aus-Timer oder anderen Geräten an, die das Gerät automatisch einschalten können.
- Verlängerungskabel so kurz wie möglich und immer vollständig ausziehen
- Nicht an die gleiche Steckdose wie den Heizlüfter anschließen
- Beschädigtes Heizkabel beschädigt wurde, muss es vom Hersteller oder einem Wartungsservice repariert werden.
- Heizgerät immer überwachen
- Kinder und Tiere davon fernhalten
- Nicht auf Fahrzeuge bzw. auf Untergründe stellen, die leicht zu bewegen oder leicht kippen
- Bei Nutzungspausen den Netzstecker ziehen – immer gerade am Stecker, nie am Kabel ziehen!
- Weit entfernt von Vorhängen oder Stellen, an denen der Lufteinlass blockiert werden kann, aufstellen



ENTSORGUNG!

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern verwenden Sie getrennte Sammeleinrichtungen. Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle.



CE-ZERTIFIZIERT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de précaution suivantes doivent être respectées :



AVERTISSEMENT ! Ne couvrez PAS l'appareil de chauffage pendant son utilisation !



ATTENTION !

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et de connaissances ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



APPAREIL ÉLECTRIQUE !

Protéger de l'humidité : le radiateur soufflant n'est pas adapté à une utilisation en extérieur par temps humide, dans les salles de bains ou dans d'autres pièces ou environnements humides.

La fiche de l'appareil est étanche lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour éviter tout risque d'électrocution ou de courant de fuite, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées et ne le faites pas fonctionner si le cordon d'alimentation est mouillé.



POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT !

Convient uniquement à une utilisation dans des espaces intérieurs secs (serres).



RISQUE D'INCENDIE !

Le radiateur soufflant peut devenir très chaud ! Par conséquent, lors de l'installation, veuillez tenir compte des points suivants :

- Éloignement sécurisé des objets inflammables tels que les meubles, les rideaux et autres éléments similaires
- Ne pas utiliser dans des locaux où des liquides ou des gaz inflammables sont utilisés ou stockés.
- Pas directement sous une prise électrique

Prévenez les risques d'incendie liés aux appareils électriques :

- Ne raccordez pas le radiateur soufflant à une minuterie marche/arrêt ou à d'autres appareils pouvant mettre l'appareil en marche automatiquement.
- Tenez le câble de rallonge aussi court que possible et toujours complètement débranché
- Ne pas brancher sur la même prise que le radiateur soufflant.
- Si le câble chauffant a été endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou un service de maintenance.
- Surveiller en permanence l'appareil de chauffage
- Tenir les enfants et les animaux à l'écart
- Ne pas placer sur des véhicules ou des supports faciles à déplacer ou à renverser.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas – tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble !
- Installez-le loin des rideaux ou des endroits où l'entrée d'air pourrait être bloquée.



ÉLIMINATION DES DÉCHETS !

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères non triées, mais utilisez les installations de collecte séparée. Pour plus d'informations sur les systèmes de collecte disponibles, veuillez contacter votre centre local de traitement des déchets.



CERTIFIÉ CE

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:



WAARSCHUWING! Dek het verwarmingstoestel tijdens het gebruik **NIET** af!



LET OP!

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis! Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



ELEKTRISCH APPARAAT!

Bescherm tegen vocht: De luchtverhitter is niet geschikt voor gebruik buitenshuis bij vochtig weer, in badkamers of andere vochtige ruimtes of vochtige omgevingen.

De stekker van het apparaat is waterdicht als het niet wordt gebruikt. Gebruik het apparaat nooit met natte handen en bedien het apparaat nooit met water op het netsnoer om mogelijke elektrische schokken of stroomlekage te voorkomen.



ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!

Alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes (kassen).



BRANDGEVAAR!

De luchtverhitter kan zeer heet worden! Neem daarom het volgende in acht bij het opstellen:

- Verwijderd houden van brandbare voorwerpen zoals meubels, gordijnen en dergelijke
- Niet in ruimtes waar brandbare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen
- Niet direct onder een stopcontact

Voorkom het risico op brand met elektrische apparaten:

- Sluit de luchtverhitter niet aan op een aan/uit-timer of andere apparaten die het apparaat automatisch kunnen inschakelen.
- Houd verlengkabels zo kort mogelijk en trek ze altijd helemaal uit
- Sluit niet aan op hetzelfde stopcontact als de luchtverhitter
- Als de verwarmingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of een servicecentrum worden gerepareerd.
- Houd de verwarming altijd in de gaten
- Houd kinderen en dieren uit de buurt
- Niet op voertuigen plaatsen of op oppervlakken die gemakkelijk te verplaatsen of te kantelen zijn
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt - trek altijd recht aan de stekker, nooit aan het snoer!
- Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of plaatsen waar de luchttoevoer geblokkeerd kan worden



AFVOER!

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het ongesorteerd huisvuil, maar maak gebruik van gescheiden inzameling. Neem voor informatie over beschikbare inzamelsystemen contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingscentrum.



CE-GECERTIFICEERD